



---

## Pöördlaser RUGBY 55, nähtava laserkiirega



### Nupud ja indikaatorid

- a) Aku indikaator. Näitab vilkumisega, et aku hakkab tühjenema.
- b) Laserkiire suunamise nupud.
- c) "Scan" funktsioon - kontrollib skanneerimise ulatust 10°, 45°, 90° ja 180° vahel.
- d) Laserkiire pöörlemise kiiruse valimine: lülitab kiirust 0, 2, 5 ja 10 pööret/sek vahel.
- e) X/Y suuna loodimisindikaatorid.
- f) Off/On lüliti.
- g) Laseri pööramise nupud. Kasutatakse peatunud laserkiire pööramiseks.